D-Arts

取扱説明書

ロクショウ

メガロボット

© 2012 Rocket Co., Ltd. © Imagineer Co., Ltd.

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

- ◆ 取扱説明書(本書) ―― 1枚
- ◆ ロクショウ本体 ―― 1体
- ◆ 交換用フェイス ―― 2個
- ◆ 交換用手首 ―― 2個
- ◆ 首ジョイント(長) ―― 2個(1つは予備)
- ◆ 首ジョイント(短) ―― 1個(予備)
- ◆ マント(保護ブリスター付き) ―― 1個
- ◆ クワガタメダル ―― 1個
- ◆ ピコペコハンマー(展開) ―― 1個
- ◆ チャンバラソード(収納) ―― 1個
- ◆ チャンバラソードエフェクトパーツ ―― 1個

手首一覧

矢印一覧　取り付けます。　取り外します。　可動します。

■パッケージに入った状態から始めます。
■各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

手首の交換



画像のように取り付けることができます。



※取り付け向き(表／裏)に注意してください。

マントの取り付け方／フェイスの交換

画像の矢印の順番で
マント(保護ブリスター付き)を取り付けます。
※塗装の移行を防ぐため、マント内の保護ブリスターを付けたまま取り付けてください。



※左肩アーマーは矢印の方向に回転させながら取り外します。取り付ける際は逆の手順で行ってください。

フェイスの取り外し方



フェイスのあご部分に指をかけて矢印の方向へゆっくり倒して取り外してください。

首ジョイントの取り外し方

ジョイントをつまんで、ゆっくり倒しながら取り外してください。
※パーツの紛失に注意してください。

クワガタメダルの収納



矢印の順番でクワガタメダルを収納することができます。

※カバーは画像の角度以上は開きません。それ以上開くと破損しますので注意してください。

本体の分離

本体は分離することができます。



※「D-Arts メタビー(別売り)」と各パーツは交換できます。